



PICCI srl

Via Torta 78 - Osmannoro
Sesto Fiorentino - 50019 Firenze - Italy
055.3412241 - Fax +39 055 374485
info@picci.it - www.picci.it

Culla Lella Luce



ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO E MANUALE D'USO

"Importante – conservare per riferimento futuro"


Grazie per aver scelto i nostri prodotti realizzati in Italia
Seguite attentamente le istruzioni di seguito riportate
e in caso di necessità contattate il Servizio assistenza del costruttore

AVVERTENZE DI SICUREZZA
Leggere attentamente - **WARNING**



ATTENZIONE E NON LASCIARE IL BAMBINO INCUSTODITO!!!




Placca con asole da posizionare all'estremità opposta
(rispetto al posizionamento laterale di *Lella Luce*)
del letto dei genitori



Culla *Lella Luce* montata



n° 12 viti 6x45 mm
 n° 4 perni per ruote
 n° 4 ruote
 n° 1 chiave a brugola




La culla è fornita con un materassino
 Il piano materasso ha 3 posizioni principali
 Inoltre togliendo le ruotine alla culla si aggiungono altre due altezze

Se si desidera utilizzare la culla come cosleeping:

- scegliere l'altezza del piano desiderata
- Fissare bene il piano alle quattro estremità con le rispettive viti
 Togliere una delle due spondine e riavvitarla nella parte inferiore
 di *Lella Luce* a forma di "divanetto",
 riposizionando la spondina tolta all'altezza giusta,
 ovvero a filo del piano materasso.

Calzare bene le cinture in modo che la culla
 Sia ben attaccata al letto dei genitori



Lella Luce non è un giocattolo
 Non lasciare il bimbo incustodito nella culla
 Assicurarsi di stringere le cinture in maniera ottimale
 Non lasciare spazio quando utilizzata a cosleeping tra la culla e il lettone