


ISTRUZIONI PER LETTO PC8422

ASSEMBLY INSTRUCTIONS FOR COT PC8422



**IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI
E CONSERVARE PER UN UTILIZZO FUTURO**

**WARNING! READ THIS INSTRUCTIONS SHEET CAREFULLY
AND KEEP IT FOR FUTURE REFERENCE**

SCHEDA TECNICA

Testata/pediera: legno massiccio faggio e truciolare verniciato

Rete lettino: massello di faggio

Cassetto: truciolare melaminico

Sponda: massello di faggio verniciato

Ferramenta: metallo

Verniciatura: poliuretanica secondo norma UNI EN 71-3

AVVERTENZE

Verificare il contenuto della confezione prima del montaggio.

Il montaggio deve essere eseguito seguendo le istruzioni.

Controllare periodicamente che le viti o i dispositivi di assemblaggio siano ben serrati. Il lettino è pronto all'uso quando i meccanismi sono bloccati: assicurarsi sempre prima dell'uso del lettino.

Controllare sempre che i dispositivi di assemblaggio non siano allentati onde evitare che parti del bambino o indumenti restino imprigionati causando strangolamento.

Evitare di intervenire per manutenzioni su componenti del lettino se l'operazione non è eseguita da una persona esperta; per ogni evenienza contattare il rivenditore o distributore.

Il lettino non deve essere usato se alcune parti sono danneggiate. Contattare il negozio o il distributore per le sostituzioni.

All'interno del lettino non lasciare alcun giocattolo o decorazione che possa permettere al bambino di arrampicarsi o che potrebbe presentare un pericolo di soffocamento o strangolamento.

Non posizionare il lettino in prossimità di fiamme libere od altre fonti di calore di natura elettrica, da combustione di gas, ecc. che possano creare rischi di incendio.

Non usare più di un materasso.

Il lettino non deve essere usato quando il bambino è in grado di arrampicarsi da solo fuori dal lettino.

Evitare l'impiego solventi e abrasivi per la pulizia.

ATTENZIONE!

LA RETE HA TRE POSIZIONI IN ALTEZZA. PER EVITARE CADUTE, LA RETE DEL LETTO DEVE ESSERE POSTA NELLA POSIZIONE PIÙ BASSA PRIMA CHE IL BAMBINO IMPARI A SEDERSI.

NON LASCIARE MAI IL BAMBINO INCUSTODITO!!

SPECIFICATIONS

Headboard/footboard: painted beech wood and wood chipboard

Mattress cot base : beech wood

Drawer: melamine wood chipboard

Sides: painted beech wood

Hardware: metal

Painting: polyurethane paint as regulation UNI EN 71-3

WARNING

Follow the manufacturer's assembly instructions in detail to ensure the safety features of the cot are not compromised.

Assemble the cot following the order of the numbers indicated.

Periodically check that the screws are well secured.

Ensure the cot is placed at a reasonable distance from curtains, blinds, heaters and power points.

Periodically check that screws, lock system and assembled parts are well secured; check them before to use the cot.

Keep medication, string, elastic, small toys or small items, such as money, out of reach from any position in the cot.

Do not put the cot near open flames or other sources of heat of electric nature from gas combustion, etc. that can cause a fire.

The cot must not be used when the child is able to climb out of cot.


If the cot or some parts of it are damaged, the cot is not be used, contact the retailer or the distributor.

Use one mattress only!








WARNING!

TO PREVENT FALLS, THE MATTRESS BASE OF THIS COT SHOULD BE ADJUSTED TO THE LOWEST POSITION BEFORE THE CHILD CAN SIT UP.

NEVER LEAVE BABY UNATTENDED!!





COMPONENTI PER IL FISSAGGIO FIXING COMPONENTS


A	B	C	D	E	F
					
x 6	45 mm x 8	30 mm x 8	x 4	x 4	x 4
G	H	I	L	M	N
					
x 2	x 2	x 4	x 6	x 6	x 1

ATTENZIONE: PER UN CORRETTO MONTAGGIO CONTROLLARE LA LUNGHEZZA DELLE VITI
WARNING: FOR CORRECT ASSEMBLY CHECK THE LENGTH OF THE SCREWS


1




6 x A



2




4 x B





3

4 x F



8 x C





4

LA RETE HA DUE POSIZIONI IN ALTEZZA
TWO LEVEL BASE HEIGHT



POSIZIONE ALTA/MEDIA

HIGH/MEDIUM LEVEL




POSIZIONE BASSA

LOW LEVEL




5




PREMERE I PISTONCINI ED
INSERIRE LA SPONDA NELLA
PARTE ALTA DELLA GUIDA IN
PLASTICA

PRESS THE SMALL PISTON
AND INSERT THE SIDE IN THE
TOP OF PLASTIC RAIL

6




2 x G 

2 x H 

4 x I 

7



6 x L



6 x M

